

VÝBAVA NA PŘÁNÍ QUICKE DIMENSION 2013 LCS

Alternativní patentovaná hydraulická řešení

		Obj. číslo	Cena v Kč
Sada hadic special	Propojovací sada mezi nakladačem a vlastním traktorovým rozvaděčem	dle traktoru	11 500
Sada hadic de Luxe	Propojovací sada mezi nakladačem a vlastním traktorovým rozvaděčem	dle traktoru	25 625
Easydrive LCS	Elektrické ovládání mini joystickem se standardními funkcemi	dle traktoru	11 900
Electrodrive LCS	Elektrické ovládání mini joystickem s nadstandardními funkcemi a možnostmi	dle traktoru	39 000

Hydraulická funkce pro aktivní nářadí

3. FUNKCE	3. Funkce pro nakladače DS/US	Od výrobního čísla 7234200	5 220 450	8 925
	3. Funkce pro nakladače DM/UM		5 220 451	8 925
	3. Funkce pro nakladače DL		5 220 452	8 925
3. FUNKCE	3. Funkce pro nakladače DS/US	Do výrobního čísla 7234200	5 215 250	8 925
	3. Funkce pro nakladače DM/UM		5 215 251	8 925
	3. Funkce pro nakladače DL		5 215 252	8 925

Hydraulická funkce pro aktivní nářadí s více hydraulickými okruhy

4. FUNKCE	4. Funkce pro nakladače DS/US	Požaduje 3.funkci od výr.č.7234200	5 220 453	10 200
	4. Funkce pro nakladače DM/UM		5 220 454	10 200
	4. Funkce pro nakladače DL		5 220 455	10 200
4. FUNKCE	4. Funkce pro nakladače DS/US	Požaduje 3.funkci do výr.č.7234200	5 220 253	10 200
	4. Funkce pro nakladače DM/UM		5 220 254	10 200
	4. Funkce pro nakladače DL		5 220 255	10 200
4. FUNKCE	4. Funkce pro nakladače DS/US	LCS nakladače	5 220 519	10 200
	4. Funkce pro nakladače DM/UM		5 220 518	10 200
	4. Funkce pro nakladače DL		5 220 517	10 200

Tlumení rázů s elektrickým ovládním

SoftDrive Tlumič rázů s elektrickým vypínáním a zapínáním	Pro Q21, Q31, Q33, Q26, Q36, Q38, Q39	bez LCS; v DS	5 220 660	11 995
	Pro Q21, Q31, Q33, Q41, Q26, Q36, Q38, Q39, Q46, Q48, Q49	bez LCS; v DM	5 220 661	11 995
	Pro Q21, Q31, Q26, Q36, Q39, Q46	bez LCS; v US	5 220 660	11 995
	Pro Q21, Q31, Q33, Q26, Q36, Q38, Q39	s LCS; v DS	5 220 662	11 995
	Pro Q21, Q31, Q33, Q41, Q26, Q36, Q38, Q39, Q46, Q48, Q49	s LCS; v DM	5 220 663	11 995
	Pro Q21, Q31, Q26, Q36, Q39, Q46	s LCS; v US	5 220 662	11 995
	Pro Q51, Q61, Q56, Q58, Q66, Q68	bez LCS; v DM	5 220 665	11 995
	Pro Q51, Q56	bez LCS; v US	5 220 664	11 995
	Pro Q51, Q56	bez LCS; v UM	5 220 665	11 995
	Pro Q51, Q61, Q56, Q58, Q66, Q68	s LCS; v DM	5 220 667	11 995
	Pro Q51, Q56	s LCS; v US	5 220 666	11 995
	Pro Q51, Q56	s LCS; v UM	5 220 667	11 995
	Pro Q76, Q78	bez LCS, v DM	5 220 672	11 995
	Pro Q88	bez LCS, v DL	5 220 673	11 995
	Pro Q76	bez LCS, v UM	5 220 672	11 995
	Pro Q76, Q78	s LCS, v DM	5 220 674	11 995
	Pro Q88	s LCS, v DL	5 220 675	11 995
	Pro Q98	s LCS, v DXL	5 220 675	11 995
	Pro Q76	s LCS, v UM	5 220 674	11 995
	Pro Q 20 až Q 45	bez LCS	5 215 233	14 995
	Pro Q 51 až Q 68	bez LCS	5 215 234	14 995
	Pro Q 76 až Q 88	bez LCS	5 215 235	14 995
	Pro Q 20 až Q 45	s LCS	5 220 538	14 995
	Pro Q 50 až Q 65	s LCS	5 220 539	14 995
	Pro Q 75 až Q 85x	s LCS	5 220 540	14 995

Multi Coupler MC4	Společné zapojování rychlospojek nakladače		5 220 530	7 900
--------------------------	--	--	-----------	--------------

Snadné upínání nářadí hydraulicky

Q-LOCK Hydraulické upínání nářadí	Nosič nářadí EURO pro nakladače DS/US	Požaduje 3. funkci	5 220 690	12 750
	Nosič nářadí EURO pro nakladače DM/UL		5 220 692	12 750
	Nosič nářadí EURO pro nakladače DL		5 220 694	12 750
	Nosič nářadí EURO pro nakladače DS/US	Požaduje 3. funkci, pro nakladač s LCS	5 220 691	12 750
	Nosič nářadí EURO pro nakladače DM/UL		5 220 693	12 750
	Nosič nářadí EURO pro nakladače DL		5 220 695	12 750

SELECTO FIX	Část nakladač : společné zapojování rychlospojek pro nářadí	současná generace	10 550 380	9 750
	Část nakladač : společné zapojování rychlospojek pro nářadí	minulá generace	10 550 379	9 500
	Část nářadí : společné zapojování rychlospojek pro nářadí		10 550 180	4 800

Sada světel	Sada světel pro montáž na čelní nakladač		5 048 217	12 100
--------------------	--	--	-----------	---------------

Barevné provedení nakladače

Design Q link	Paralelogram v barvě dle přání zákazníka (barva traktoru)		dle traktoru	4 500
Design nakladač	Nakladač v barvě dle přání zákazníka (barva traktoru)		dle traktoru	5 900

Možné varianty propojení nakladačů a hydraulik

	Nakladač řady Q21-98 (facelift) s rychlospojkami na starý rozvaděč s rychlospojkami		5 034 021	3 250
	Nakladač řady Q21-98 na starý rozvaděč s HydroQuick		5 034 071	9 100
	Starý nakladač na LCS rozvaděč samostatné rychlospojky		5 033 973	4 800
	Starý nakladač na LCS rozvaděč Multicoupler MC4		5 033 977	11 700
	Starý systém propojení sady hadic na LCS systém na nakladači		5 034 067	5 200
	Starý rozvaděč na nový multicoupler MC4 na nakladači		5 044 970	11 900

Povinná výbava nakladače pro některé hydraulické systémy traktoru

Sada akumulátor	Sada akumulace tlaku oleje pro některé LS systémy na traktoru		5 034 083	2 100
Sada softdrive	Sada softdrive		5 220 576	2 700

Dodatečná výbava pro starší typy nakladačů

Hydro Quick	Kompletní starý typ rozvaděče a nakladače		5 201 154	11 700
	Starý typ rozvaděče - část pro traktor		5 201 155	6 300
	Starý typ rozvaděče - část pro nakladač		5 201 227	6 300

Montážní sada	Pro hydro quick se sadou hadic na traktor		10 301 570	2 800
----------------------	---	--	------------	--------------

Elektrické vypínání/zapínání tlumiče rázů	Pro Softdrive s mechanickým vypínáním		5 215 241	4 590
	Pro nakladače s LCS hydraulikou		5 220 526	4 590

ESV	Plovoucí poloha nářadí pro nakladače bez LCS hydrauliky		10 550 381	13 400
------------	---	--	------------	---------------