

VÝBAVA NA PŘÁNÍ TRIMA PLUS 2013 LCS

Alternativní patentovaná hydraulická řešení

		Obj. číslo	Cena v Kč
Sada hadic special	Propojovací sada mezi nakladačem a vlastním traktorovým rozvaděčem	dle traktoru	11 500
Sada hadic de Luxe	Propojovací sada mezi nakladačem a vlastním traktorovým rozvaděčem	dle traktoru	25 625
Easydrive LCS	Elektrické ovládání mini joystickem se standardními funkcemi	dle traktoru	11 900
Electrodrive LCS	Elektrické ovládání mini joystickem s nadstandardními funkcemi a možnostmi	dle traktoru	39 000

Hydraulická funkce pro aktivní nářadí

3. FUNKCE	3. Funkce pro nakladače DS/US	Od výrobního čísla 7234200	5 220 450	8 925
	3. Funkce pro nakladače DM/UM		5 220 451	8 925
	3. Funkce pro nakladače DL		5 220 452	8 925
3. FUNKCE	3. Funkce pro nakladače DS/US	Do výrobního čísla 7234200	5 215 250	8 925
	3. Funkce pro nakladače DM/UM		5 215 251	8 925
	3. Funkce pro nakladače DL		5 215 252	8 925

Hydraulická funkce pro aktivní nářadí s více hydraulickými okruhy

4. FUNKCE	4. Funkce pro nakladače DS/US	Požaduje 3.funkci od výr.č.7234200	5 220 453	10 200
	4. Funkce pro nakladače DM/UM		5 220 454	10 200
	4. Funkce pro nakladače DL		5 220 455	10 200
4. FUNKCE	4. Funkce pro nakladače DS/US	Požaduje 3.funkci do výr.č.7234200	5 220 253	10 200
	4. Funkce pro nakladače DM/UM		5 220 254	10 200
	4. Funkce pro nakladače DL		5 220 255	10 200
4. FUNKCE	4. Funkce pro nakladače DS/US	LCS nakladače	5 220 519	10 200
	4. Funkce pro nakladače DM/UM		5 220 518	10 200
	4. Funkce pro nakladače DL		5 220 517	10 200

Tlumení rázů s elektrickým ovládním

PlusDrive Tlumič rázů s elektrickým vypínáním a zapínáním	+1.1, +2.1, +2.3, +1.1P, +2.1P, +2.4P, +3.1P	bez LCS; v DS	5 220 660	11 995
	+1.1, +2.1, +2.3, +3.1, +1.1P, +2.1P, +2.3P, +2.4P, +3.1P, +3.3P	bez LCS; v DM	5 220 661	11 995
	+1.1, +2.1, +3.1, +1.1P,+2.1P, +2.4P, +3.1P	bez LCS; US	5 220 660	11 995
	+1.1, +2.1, +3.1, +1.1P,+2.1P, +2.4P, +3.1P	bez LCS; úzký	5 220 660	11 995
	+1.1, +2.1, +2.3, +1.1P, +2.1P, +2.4P, +3.1P	s LCS; v DS	5 220 662	11 995
	+1.1, +2.1, +2.3, +3.1, +1.1P, +2.1P, +2.3P, +2.4P, +3.1P, +3.3P	s LCS; v DM	5 220 663	11 995
	+1.1, +2.1, +3.1, +1.1P,+2.1P, +2.4P, +3.1P	s LCS; US	5 220 662	11 995
	+1.1, +2.1, +3.1, +1.1P,+2.1P, +2.4P, +3.1P	s LCS; úzký	5 220 662	11 995
	+4.1, +5.1, +4.1P, +4.3P, +5.1P, +5.3P	bez LCS; v DM	5 220 669	11 995
	+4.1, +4.1P	bez LCS; v US	5 220 668	11 995
	+4.1P, +5.1P	bez LCS; v UM	5 220 669	11 995
	+4.1, +4.1P	úzký	5 220 668	11 995
	+4.1P	široký	5 220 669	11 995
	+4.1, +5.1, +4.1P, +4.3P, +5.1P, +5.3P	s LCS; v DM	5 220 671	11 995
	+4.1, +4.1P	s LCS; v US	5 220 670	11 995
	+4.1P, +5.1P	s LCS; v UM	5 220 671	11 995
	+4.1, +4.1P	úzký	5 220 670	11 995
	+4.1P	široký	5 220 671	11 995
	+6.1P, +6.3P	bez LCS; v DM	5 220 676	11 995
	+7.3P	bez LCS; v US	5 220 677	11 995
	+6.1P	bez LCS; v UM	5 220 676	11 995
	+6.1P, +6.3P	s LCS; v DM	5 220 678	11 995
	+7.3P	s LCS; v US	5 220 679	11 995
	+8.3P	s LCS; v DXL	5 220 679	11 995
	+6.1P	s LCS; v UM	5 220 678	11 995

PlusDrive Tlumič rázů s elektrickým vypínáním a zapínáním	Pro 1.0 - 3.0P	bez LCS	5 215 233	14 995
	Pro 4.0 a 5.0P	bez LCS	5 215 234	14 995
	pro 6.0P a 7.0P	bez LCS	5 215 235	14 995
	Pro 1.0 - 3.0P	s LCS	5 220 538	14 995
	Pro 4.0 a 5.0P	s LCS	5 220 539	14 995
	pro 6.0P a 7.0P	s LCS	5 220 540	14 995

Společné zapojování rychlospojek mezi nakladačem a rozvaděčem (eliminace problémů s tlakem a záměnou)

Multi Coupler MC4	Společné zapojování rychlospojek nakladače		5 220 530	7 900
--------------------------	--	--	-----------	--------------

Snadné upínání nářadí hydraulicky

Auto PLus Hydraulické upínání nářadí	Nosič nářadí EURO pro nakladače DS/US	Požaduje 3. funkci	5 220 690	12 750
	Nosič nářadí EURO pro nakladače DM/UL		5 220 692	12 750
	Nosič nářadí EURO pro nakladače DL		5 220 694	12 750
	Nosič nářadí EURO pro nakladače DS/US	Požaduje 3. funkci pro nakladač s LCS	5 220 691	12 750
	Nosič nářadí EURO pro nakladače DM/UL		5 220 693	12 750
	Nosič nářadí EURO pro nakladače DL		5 220 695	12 750

MULTI DOC 2 Selecto Fix	Část nakladač : společ.zapojování rychlospojek pro nakladač	současná generace	10 550 380	9 750
	Část nakladač : společ.zapojování rychlospojek pro nakladač	minulá generace	10 550 379	9 500
	Část nakladač : společ.zapojování rychlospojek pro nářadí		10 550 180	4 800

Sada světel	Sada světel pro montáž na čelní nakladač		5 048 217	12 100
--------------------	--	--	-----------	---------------

Možné varianty propojení nakladačů a hydraulik

	Nakladač řady 1.1 - 8.3P s rychlospojkami na starý rozvaděč s rychlospojkami		5 034 021	3 250
	Nakladač řady 1.1 - 8.3P na starý rozvaděč s HydroQuick		5 034 071	9 100
	Starý nakladač na LCS rozvaděč samostatné rychlospojky		5 033 973	4 800
	Starý nakladač na LCS rozvaděč MultiDoc 4		5 033 977	11 700
	Starý systém propojení sady hadic na LCS systém propojení		5 034 067	5 200
	Starý systém propojení na rozvaděči na nový systém LCS		5 044 970	11 900

Povinná výbava nakladače pro některé hydraulické systémy traktoru

Sada akumulátor	Sada akumulace tlaku oleje pro některé LS systémy na traktoru		5 034 083	2 100
Sada Plusdrive	Sada Plusdrive		5 220 576	2 700

Dodatečná výbava pro starší typy nakladačů

MULTI DOC 4	Kompletní pro starý typ rozvaděče a nakladače		5 201 154	11 700
	Starý typ rozvaděče - část pro traktor		5 201 155	6 300
	Starý typ rozvaděče - část pro nakladač		5 201 227	6 300

Montážní sada	Pro Hydro Quick se sadou hadic na traktor		10 301 570	2 800
----------------------	---	--	------------	--------------

Elektrické vypínání/zapínání tlumiče rázů Plus Drive	Pro PlusDrive s mechanickým vypínáním		5 215 241	4 590
	Pro nakladače s LCS hydraulikou		5 220 526	4 590

ESV	Plovoucí poloha nářadí pro nakladač bez LCS hydrauliky		10 550 381	13 400
------------	--	--	------------	---------------